F機能一覧

を使って機能を検索し、設定内容の確認、変更などが行えます。

■音

機能No.	項　目	参照ページ
F10	着信音量を調節する	5-2
	着信音パターンを変更する	5-3
	バイブレータで着信をお知らせする	5-5
F13	ウェイクアップ音／パワーオフ音を設定する	5-9
	ボタン確認音を設定する	5-11
	オープン音／クローズ音を設定する	5-12
F14	サウンド音量を調節する	5-22
F15	オリジナルの着信音を作る［オリジナル着信音］	5-15
F16	マナーモードの種類を変更する	5-7

■管理

機能No.	項　目	参照ページ
F20	ダイヤル操作を禁止する［ダイヤル操作禁止］	6-2
F21	簡易ロックをかける	6-3
F22	シークレットモードを設定する	4-13
F23	メモリダイヤルの使用を禁止する［メモリ使用禁止］	6-4
	ダイヤルボタンでの発信を禁止する［ダイヤル禁止］	6-4
	すべての着信を禁止する［着信禁止］	6-4
F24	電波の送受信を禁止する［オフラインモード］	6-5
F25	オールリセットを行う	6-15
F26	特定の着信を拒否する［指定着信拒否］	6-8
F27	メモリ内容を消去する［メモリオールクリア］	6-14
F28	操作用暗証番号を変更する［暗証番号変更］	6-10
F29	各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す［設定リセット］	6-11

■設定

機能No.	項　目	参照ページ
F30	ガイドを利用する	11-24
F31	メモリダイヤルの登録状況やデータフォルダの使用状況などを確認する	4-12
F32	自動で電話に応答する［自動着信］	11-25
F33	バッテリーセーブを設定する［ディスプレイ省電力］［通話中節電］	11-26
F34	パネル照明を設定する	7-2
F35	表示言語を選択する	7-23
F36	オープン通話を設定する	11-28
F37	グループの内容を変更する［グループ設定］	4-15
F38	通話品質アラームを設定する	11-29
F39	サイドキーの機能を設定する	11-37

■録音／設定

機能No.	項　目	参照ページ
F40	簡易留守録・音声メモの録音件数を確認する	11-17
F41	簡易留守録・音声メモの録音内容をすべて消去する	2-16
F42	簡易留守録の設定／解除	11-14 11-16
	簡易留守録の応答時間を変更する	11-16
F43	ユーザー辞書を利用する［ユーザー辞書登録］	3-17
F46	オーナー登録を行う	11-12
F47	マルチメニューイラスト／待受アイコン／割込みフレームを変更する［メニュー設定］	7-6
F49	壁紙／マイキャラクタを表示する	7-9 7-13

■時計／アラーム

機能No.	項　目	参照ページ
F52	目覚ましを利用する	10-28
F59	日付・時刻を合わせる［時計設定］	2-3

■時間／料金

機能No.	項　目	参照ページ
F60	累積通話料金を表示する	2-21
F61	通話料金を表示する	2-21
F62	累積通話時間を表示する	2-19
F63	通話時間を表示する	2-19

■付加サービス

機能No.	項　目	参照ページ
F70	転送電話サービス・留守番電話サービスの呼び出し時間を変更する（※3）	12-7
F71	転送電話サービスを利用する	12-3
F72	留守番電話サービスを利用する	12-5
F73	転送電話サービス・留守番電話サービスを解除する	12-4 12-5
F74	転送電話サービス・留守番電話サービスの設定状況を確認する	12-4 12-6
F75	割込通話サービスの設定／解除（※2、3）	12-9
F76	割込通話サービスの設定状況を確認する（※2、3）	12-9
F77	国際ショートコードを変更する	11-33
F78	3人で同時に通話する［三者通話］（※1）	12-12
	自分だけが途中から抜ける［通話中転送］（※1、2、3）	12-11 12-12
F79	184／186付加を設定する	11-30

■その他

機能No.	項　目	参照ページ
F0	自分の電話番号を確認する［自局電話番号表示］	2-22
F長押し	サイドキーの誤動作を防止する	6-16
Fクリア	かかってきた電話を拒否する［着信拒否］（※4）	2-12
F電源	かかってきた電話を留守番電話センターに転送する（※2、3、4）	12-5
F文字	目覚ましの繰返しを停止する	10-28

※1 通話中に押した場合
※2 北海道／北陸／九州・沖縄地域でご契約のお客様は、現在このサービスはご利用いただけません。
※3 東北・新潟／中国／四国地域でご契約のお客様は、現在このサービスはご利用いただけません。
※4 着信中に押した場合